


Manual lägga till fjärr efter batteribyte.

1. Öppna porten och byt batteri i fjärren, kommer ni inte in be granne öppna sin port och släppa in er.
2. Baktill på motorn, tryck upp antensladden i hål 2 enligt bilden. Lampan 3 lyser.



3. Tryck 1 gång på översta knappen på den nya fjärren, släpp knappen igen.

4. Dra ut antensladden från hål 2.

(Håller ni antensladden intryckt mer än 10 sek raderas alla fjärrkontroller inkl. den nya ur minnet).

5. Tryck 2 gånger på översta knappen på nya fjärren.
Nu är de sammankopplade.